

■電気湯沸器(Hyelecon ハイエレコン) エラーコード一覧

コード	内容	処置
E0	低水位異常	水が入っていません。水を入れてください。 純水を使用しますと、水位センサーが働きませんので、使用前にご相談ください。
E1	沸騰センサー断線	センサーの交換が必要です。
E2	温度調節センサー断線	センサーの交換が必要です。
E3	温度ヒューズ断線	温度ヒューズの交換が必要です。
E4	温度調節センサーまたは、沸騰センサーの異常	温度調節センサーまたは、沸騰センサーが外れています。点検が必要です。
E5	沸騰センサーの異常	沸騰センサーが検出できない状態にあります。 蓋がきちんと閉まっているか、オーバーフロー管の経路が詰まっていないか確認してください。 オーバーフロー管が上り勾配になっていると凝縮水が溜まり正常に作動しなくなりますので必ず下り勾配にしてください。 その他の場合は点検が必要です。
E6	高水位異常	ポールタップパッキンを清掃してください。 それでもオーバーフローするときはパッキンを交換してください。

■ガスボイラ コントローラー エラーコード一覧

コード	内容	処置
AA	電源立ち上げ時警報状態	
E0	不着火	ガスの元栓は閉まっていませんか？空いているか確認してください。
E1	断火	
E2	待機中疑似火炎	
E. 2	ブレパージ中疑似火炎	
E. 2	残火	
E3	ハイカットマイコン	
E3.	ハイカットハード	
E4	感震器	感震器が働いていませんか？感震器のリセットをしてください。
E5	温度ヒューズ	
E6	低水位	お水は入っていますか？給水バルブが開いているか確認してください。
E8	低水位電極論理矛盾	
E. 8	ON電極論理矛盾	
E8.	OFF電極論理矛盾	
E9	地絡	
EA	ファン異常	ファンの吸い込み口にゴミが詰まっていませんか？掃除をして取り除いてください。
Eb.	Hiファイア異常	
E. b	Loファイア異常	
E. b.	Hi,Loファイア同時ON	
A1	缶水温度制御サーミスター断線	
A1.	缶水温度制御サーミスター短絡	
A4	ユーザーインターロック	
EC	予約運転装置異常	
EE.	設定途中変更	
なし	EEPROM異常	
EE	プログラム異常	
E. E	DIPスイッチ誤入力検知	

*エラーコードは「.」の有無で内容が変わります。コード確認頂く際は「.」の有無までご確認ください。